

HA-6

Assemblies

Part No.	Description	10-5045	10-5092	10-5210	10-5219	10-5224	10-5230	10-5235	10-5238	10-5253	10-5255	10-5256	10-5258	10-5280-1	10-5282	10-5283	10-6001	10-6019
CF12-B56	Lever - Throttle, Serrated	•	•															
CF13-1526	Throttle Shaft & Stop Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-126	Screw - Throttle Adjusting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-A1	Screw - Pump Lever Lock	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-A23	Screw - Throttle Valve	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B109	Screw - Cut Off valve Assy. Lock				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B126	Screw - Bowl Cover/Bowl Lever Clamp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-367	Gasket - Power Jet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A32	Gasket - Float Valve Seat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A56	Gasket - Air Metering Pin Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A108	Gasket - Fuel Inlet Fitting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B57	Gasket - Pump Discharge Check Valve	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B58	Gasket - Main Nozzle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B59	Gasket - Secondary Nozzle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B302	Gasket - Fuel Cut Off Valve (Inside)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B303	Gasket - Fuel Cut Off Valve (Outside)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B322	Gasket - Drain Plug				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-B324	Gasket - Cover to Bowl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-A30	Gasket - Air Metering Pin Return	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-A39	Spring - Throttle Adj. Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-B72	Spring - Throttle Opening	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF32-88	Shaft - Float Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-220	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-221	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-223	Packing - "O" Ring	•				•												•
CF44-224	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-286	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF55-255	Retainer - Throttle Shaft Packing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF55-A233	Retainer - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF60-A160	Bushing - Throttle Shaft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A40	Washer - Spacer		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A111	Washer - Fuel Cut Off Valve Screw				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A122	Washer - Bowl Cover Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A295	Washer - Retainer, Pump Plunger to Rod	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF81-298	Nut - Pump Linkage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF81-311	Nut - Lock, Throttle Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-14	Pin - Cotter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HA-6 (Cont.)

Assemblies

Part No.	Description	Assemblies																
		10-5045	10-5092	10-5210	10-5219	10-5224	10-5230	10-5235	10-5238	10-5253	10-5255	10-5256	10-5258	10-5280-1	10-5282	10-5283	10-6001	10-6019
CF88-92	Guide - Pump	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF99-8	Plug - Bowl Drain	•	•	•														
CF99-34	Plug - Pump Discharge Check Valve	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF99-45	Plug - Bowl Drain				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF173-159	Pin - Air Metering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF194-625	Pump Plunger Assy.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF233-614	Float Valve, Seal & Gasket Assy.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF666-917	Float Kit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•