

MA-4-5

Assemblies

Part No.	Description	10-3634	10-3649-1	10-3859	10-3859-1	10-3878	10-3965-12	10-4057-1	10-4164-1	10-4171	10-4404	10-4404-1	10-4893	10-4893-1	10-5034	10-5042	10-5192	10-5193	10-5284
CF12-B56	Lever - Throttle, Serrated					•		•	•		•	•		•	•	•		•	
CF13-1522	Throttle Shaft & Stop Assembly					•		•							•			•	
CF13-1523	Throttle Shaft & Stop Assembly	•						•			•	•							
CF13-1533	Throttle Shaft & Stop Assembly		•	•	•		•			•			•	•				•	•
CF15-126	Screw - Throttle Adjusting	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
CF15-223	Screw - Idle Drill Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-A23	Screw - Throttle Valve	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-A14	Screw - Bowl Vent Strainer Hsg.	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•		•	•	
CF15-A354	Screw - Throttle Adjusting							•			•	•				•			
CF15-B98	Screw - Throttle Body to Bowl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B105	Screw - Pump Idler Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B108	Screw - Mixture Control Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B109	Screw - Idle Adj. Needle Retainer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A16	Gasket - Bowl Vent Strainer Hsg.	•	•	•	•	•	•											•	•
CF16-A30	Gasket- Nozzle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A31	Gasket - Throttle Body to Bowl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A32	Gasket - Float Valve Seat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A39	Gasket - Idle Adj. Needle Retainer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A42	Gasket - Power Jet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A48	Gasket - Fuel Inlet/Strainer Fitting(s)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A56	Gasket - Air Metering Pin Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A108	Gasket - Fuel Inlet Fitting		•	•			•	•	•		•	•	•	•			•	•	
CF16-B44	Gasket - Pump Idler Lever Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-A39	Spring - Throttle Adjusting Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-A30	Spring - Air Metering Pin Return	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-A33	Spring - Throttle Opening	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•	•			•	
CF24-A115	Spring - Pump Discharge Check Valve	•						•	•		•	•		•	•	•			
CF32-35	Shaft - Float Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF34-72	Valve - Pump Discharge Check		•	•	•	•	•			•			•	•			•	•	
CF34-91	Valve Pump Discharge	•						•	•		•	•			•	•			
CF44-220	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-223	Packing - "O" Ring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-224	Packing - "O" Ring, Idle Needle	•	•	•	•	•												•	•
CF55-225	Retainer - Throttle Shaft Packing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF60-A160	Bushing - Throttle Shaft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-121	Washer - Bowl Vent Strainer Hsg. Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MA-4-5 (Cont.)

Assemblies

Part No.	Description	10-3634	10-3649-1	10-3859	10-3859-1	10-3878	10-3965-12	10-4057-1	10-4164-1	10-4171	10-4404	10-4404-1	10-4893	10-4893-1	10-5034	10-5042	10-5192	10-5193	10-5284
CF78-A40	Washer - Spacer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A97	Washer - Throttle Body to Bowl Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A109	Washer - Mixture Control Lever Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A111	Washer - Idle Adj. Needle Retain Plate Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF81-311	Nut - Lock, Throttle Lever	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-1	Pin - Cotter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-11	Pin - Cotter, Float Lever Shaft & Pump Link	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-14	Pin - Cotter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF99-34	Plug - Pressure Take Off	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF99-44	Plug - Bowl Drain	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF173-159	Pin - Air Metering													•			•		•
CF194-580	Pump Plunger Assy.	•	•	•	•		•			•			•	•			•		•
CF194-591	Pump Plunger Assy.							•							•				
CF194-605	Pump Plunger Assy.					•		•		•	•					•		•	
CF221-76	Housing - Pump Inlet Strainer	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•		•	•	•
CF233-614	Float Valve, Seal & Gasket Assy.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CF666-916	Float Kit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•