

## MA-4-5AA, MA-6

### Assemblies

Part No.	Description	10-3847	10-4025-12	10-4206	10-4218-1	10-4401-1	10-4438-1	10-4495	10-4975
CF13-1522	Throttle Shaft & Stop Assembly	•		•					
CF15-126	Screw - Throttle Adjusting	•							
CF15-223	Screw - Idle Drill Plug	•		•	•	•	•	•	•
CF15-A14	Screw - Bowl Vent Strainer Housing	•	•		•	•	•	•	•
CF15-A23	Screw - Throttle Valve	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B98	Screw - Throttle Body to Bowl	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B105	Screw - Pump Idler Lever	•	•	•	•	•	•	•	•
CF15-B109	Screw - Idle Adjusting Needle Retainer	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A16	Gasket - Bowl Vent Strainer Housing	•	•						
CF16-A30	Gasket - Nozzle	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A31	Gasket - Throttle Body to Bowl	•	•	•					
CF16-A32	Gasket - Float Valve Seat	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A39	Gasket - Idle Adjusting Needle Retainer			•	•	•	•	•	•
CF16-A48	Gasket - Fuel Inlet Strainer	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A56	Gasket - Air Metering Pin Plug	•	•	•	•	•	•	•	•
CF16-A108	Gasket - Fuel Inlet Fitting		•		•	•	•		•
CF16-B44	Gasket - Pump Idler Screw	•	•	•	•	•	•	•	•
CF24-A30	Spring - Air Metering Pin Return	•	•		•	•	•	•	•
CF24-A33	Spring - Throttle Opening	•	•				•		
CF24-A115	Spring - Pump Discharge Check Valve			•	•	•	•	•	•
CF32-35	Shaft - Float Lever	•	•	•	•	•	•	•	•
CF34-72	Valve - Pump Discharge Check	•	•						
CF44-220	Packing - "O" Ring (Throttle Shaft)	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-221	Packing - "O" Ring (Fuel Cutoff Valve)	•	•	•	•	•	•	•	•
CF44-222	Packing - "O" Ring (Idle Adjusting Needle)	•	•		•	•	•	•	•
CF55-255	Retainer - Throttle Shaft Packing	•	•	•	•	•	•	•	•
CF60-A160	Bushing - Throttle Shaft	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-121	Washer - Bowl Vent Strainer Housing Screw	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A40	Washer - Spacer	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A97	Washer - Throttle Body to Bowl Screw	•	•	•	•	•	•	•	•
CF78-A111	Washer - Idle Adj. Needle Retainer Plate Screw	•	•	•	•	•	•	•	•
CF81-311	Nut - Lock, Throttle Lever	•		•		•			
CF82-1	Pin - Cotter	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-11	Pin - Cotter, Float Lever Shaft & Pump Link	•	•	•	•	•	•	•	•
CF82-14	Pin - Cotter	•		•		•			
CF99-34	Plug - Pressure Take Off	•	•	•	•	•	•	•	•

# MA-4-5AA, MA-6 (Cont.)

## Assemblies

Part No.	Description	Assemblies							
		10-3847	10-4025-12	10-4206	10-4218-1	10-4401-1	10-4438-1	10-4495	10-4975
CF99-8	Plug - Bowl Drain			•	•	•	•	•	•
CF99-44	Plug - Bowl Drain	•	•						
CF194-580	Pump Plunger Assy.	•	•	•				•	•
CF194-605	Pump Plunger Assy.				•	•			•
CF221-76	Housing - Pump Inlet Strainer	•	•						
CF233-614	Float Valve, Seal & Gasket Assy.	•	•	•	•	•	•	•	•
CF666-916	Float Kit	•	•	•	•	•	•	•	•