

Assemblies

1200 Series-4 Cylinder

Part No.	Description	10-349215-1	10-349215-2	10-349235-3	10-349235-4	10-349255-1	10-349255-2	10-349285-1	10-349285-2	10-349285-3	10-349285-4	10-349285-5	10-349305-1	10-349305-2	10-349305-3	10-349305-4	10-349305-5	10-349345-1	10-349365-1	10-349365-2	10-349365-3	10-349365-5	10-349365-6
ES10-349276	Capacitor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-92815-37	Ring Retaining - Distributor Gear Axle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-349511	Washer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-391584	Block Distributor	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50737	Spring Helical - HT Cable Contact	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-163374	Strip Felt - Electro Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-382584	Breaker Assembly	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•						•	•
ES10-382585	Breaker Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•				•	
ES10-349970	Breaker Assembly																•						
ES10-391088	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-92815-62	Ring Retaining - Drive Shaft End	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-53397	Washer - Flange Securing Screw	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-353056	Bearing - Magneto Drive End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-51391	Plug - Metal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50732	Vent - Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-349263	Packing - Capacitor, Mounting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-125996	Bushing-Retard Lead Securing Screw	•	•	•	•			•	•	•	•	•					•						
ES10-353060	Bearing - Roller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-160844	Brush Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•