

Assemblies

200 Series-4 Cylinder

Part No.	Description	Assemblies																			
		10-163005-1	10-163005-2	10-163005-3	10-163005-4	10-163005-5	10-163005-7	10-163005-10	10-163015-1	10-163015-2	10-163015-3	10-163015-4	10-163045-1	10-163045-2	10-163045-3	10-163045-4	10-163045-6	10-163045-7	10-163055-1	10-163055-2	
ES10-357165	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-81806	Bearing - Magneto Drive End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES2-202	Bearing - Magneto Breaker End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-357424	Block Distributor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50737	Spring Helical - HT Cable Contact	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-163374	Strip Felt - Electro Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50752	Washer Felt - Ring Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-382584	Breaker Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-382585	Breaker Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-361631	Breaker Assembly Tachometer																•				
ES10-349971	Breaker Assembly																	•			
ES10-357281	Capacitor - (10-163131)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-51391	Plug - Metal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50732	Vent - Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-160844	Brush Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES-652	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•