

Assemblies

20 Series-4 Cylinder

Part No.	Description	10-51360-3	10-51360-8	10-51360-10; -25	10-51360-11; -26	10-51360-4; -27	10-51360-6; -28	10-51360-11; -29	10-51360-12; -30; -33	10-51360-31	10-51360-12; -30; -33; -37	10-51360-40	10-51360-41	10-51360-45	10-51360-46	10-51360-47	10-51360-48	10-51360-53	10-51360-54	10-51360-55
ES10-357173	Breaker Assembly		•		•	•	•			•								•		
ES10-357174	Breaker Assembly			•				•	•		•	•	•		•					•
ES10-382584	Breaker Assembly																	•		
ES10-382585	Breaker Assembly													•		•				•
ES10-361631	Breaker Assembly Tachometer															•				
ES10-51676	Capacitor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
ES10-357164	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
ES10-357165	Coil													•		•	•			•
ES652	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES2-202	Bearing - Magneto Breaker End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Es10-357078	Bearing - Drive Shaft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-81806	Bearing - Magneto Drive End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-92815-37	Ring Retaining - Distributor Gear Axle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-357424	Block Distributor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50737	Spring Helical - HT Cable Contact	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-163374	Strip Felt - Electro Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50752	Washer Felt - Ring Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-51391	Plug - Metal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-60732	Vent - Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-160844	Brush Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•