

Assemblies

20 Series-6 Cylinder

Part No.	Description	10-51365-1	10-51365-9	10-51365-14	10-51365-20 ; -32	10-51365-15; -25; -31; -33	10-51365-26; -34	10-51365-35	10-51365-1; -39	10-51365-2; -13; -40	10-51365-5; -41	10-51365-16; -42	10-51365-17; -43	10-51365-29; -44	10-51365-30; -45	10-51365-27; -46	10-51365-28; -47	10-51365-7; -48	10-51365-53	10-51365-54	10-51365-57
ES10-357173	Breaker Assembly	•								•	•										
ES10-357174	Breaker Assembly		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
ES10-382585	Breaker Assembly																				•
ES10-51676	Capacitor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ES10-357281	Capacitor - (10-163131)																				•
ES10-357164	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-357165	Coil																				•
ES2-202	Bearing - Megneto Breaker End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-357078	Bearing - Drive Shaft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-81806	Bearing - Magneto Drive End	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-92815-37	Ring Retaining - Distributor Gear Axle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-357426	Block Distributor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50737	Spring Helical - HT Cable Contact	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-163374	Strip Felt - Electro Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50752	Washer Felt - Ring Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-51391	Plug - Metal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50732	Vent - Plug	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-160844	Brush Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES652	Coil	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•