

Assemblies

D-2000 Series

Part No.	Description	10-382555-10	10-382555-11	10-382555-12	10-382555-13	10-382555-14	10-382560-10	10-382560-11	10-382560-13	10-382590-11	10-382605-10	10-382605-11	10-382610-10	10-382610-11	10-382610-13	10-382610-14	10-382610-221	10-382620-10	10-382620-12	10-382650-111	10-382910-13	10-382910-18	
ES10-382807	Capacitor	•	•	•	•	•					•	•											
ES10-382681	Capacitor						•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-382681-1	Capacitor																						
ES10-382585	Breaker Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-382642	Breaker Assembly																•			•			
ES10-382622	Breaker Assembly										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-92815-37	Ring Retaining - Distributor Gear Axle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50752	Washer Felt - Ring Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-163374	Strip Felt - Electro Side	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-50737	Spring Helical - HT Cable Contact	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-382790	Coil	•	•	•	•	•	•					•	•										
ES10-382788	Washer - Flat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ES10-55501	Washer - Plain																					•	•
ES10-160844	Bursh Assembly	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•